

## Návod na užívání a údržbu sklepních kójí systém Ferrum

### 1. Užívání sklepních kójí

#### Regále ve sklepních kójích

**Doporučení: samonosné policové regály** (v případě potřeby možnost kotvení do příčky k jaklovému profilu).

Zátěž příčky v případě zavěšení regálu:

- **Zavěšení regálu – připevnění na uhlový profil (28x22 mm):**  
Nosnost 30 kg na metr běžný uhlového profilu
- **Zavěšení regálu – připevnění na jaklový profil (30x30 nebo 40x40 mm):**  
Nosnost 100 kg na regál
- **Zavěšení regálu – připevnění na výplň (ocelové lamely) :**  
Nedoporučujeme, neodpovídáme za škody !

### 2. Údržba dělicích příček ve sklepních kójích

- Všechny naše kovové systémy a jejich části, včetně ocelových lamel jsou pozinkovány metodou Sendzimir, není potřebná žádná údržba.
- Ocelové lamely a konstrukci neumývat vodou ani čistícími prostředky.
- V případě nutnosti je možné čistit suchou utírkou, a příp. lehce protřít běžným olejem.